

附件 1:

2009年准许在检验检疫系统内使用的卫生处理药品器械名单

序号	单位名称	药剂、器械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
1	浙江临海利民化工有限公司	硫酰氟原药(熏灭净)	高压气体 有效成分:硫酰氟,含量99.8%	密闭熏蒸: 主要用于杀虫、灭鼠	船舱、车厢、废旧交通工具、集装箱、废旧物品及其它货物;交通工具的货舱、堆放货物的场地;纺织品;古建筑、住宅、堤坝、木材;文史档案、标本馆;粮棉油作物种子及树种子。	15-25克/m ³ ,密闭时间 12-24小时。	<ol style="list-style-type: none"> 1 高纯度、无气味、pH值在 6 以上的药剂可用于文物、档案、精密仪器设备及住宅和大船内人员住所的熏蒸;可用于种子粮、豆类的熏蒸;不适用于粮食、食品及含脂肪物品的熏蒸。 2 储运时严防潮湿和日晒。 3 储存于阴凉、自然通风、干燥的毒品库。 4 本品对人畜有毒,熏蒸时必须佩戴自给式空气呼吸器防毒面罩或通过管道直接呼吸熏蒸空间以外的新鲜空气,以确保人员的生命安全。熏蒸完毕后,必须充分通风散气后方可进入。 5 远离住宅区,远离儿童,用后洗手。 6 中度毒性,注意人畜安全。
2	山东龙口市化工厂	硫酰氟原药	高压气体 有效成分:硫酰氟,含量99%				
3	上海皆丰药械有限公司	50%梅花牌气体制剂	剂型:气体制剂 硫酰氟(含量50%)	杀灭黑皮蠹、蚊、蝇、蜚蠊	杀灭黑皮蠹、蚊、蝇、蜚蠊	在密闭环境中释放,15克制剂/立方米	<ol style="list-style-type: none"> 1 本品对人畜有毒,熏蒸作业过程中必须佩戴自给式正压呼吸器防毒面罩(全面罩)和穿有效的防护服,不要戴橡胶手套、不要穿胶靴。使用滤毒罐对防止硫酰氟中毒无效。熏蒸完毕后,必须充分通风散气至安全浓度以下方可进入。 2 熏蒸场所须远离住宅区,远离儿童。 3 不可用于文物、档案、精密仪器设备及住宅和大船内人员住所的熏蒸;不适用于粮食、食品及含脂肪物品的熏蒸。 4 发生火灾时的应急处理措施:采取灭火措施并用水冲淋 50%梅花牌气体制剂钢瓶使其降温,以防阀门熔化;进入火场,必须戴自给式正压呼吸器,穿可防氢氟酸的防化服。 5 被熏蒸空间须严格密封,否则稍有泄漏就会影响熏蒸效果。 6 熏蒸完毕必须充分通风散气并测定残留浓度。

序号	单位名称	药剂、药械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
4	山东龙口市化工厂	56%磷化铝片剂	灰绿色片剂 (3.2 ± 0.1g/片) 有效成分： 磷化铝，含量 56%	密闭熏蒸： 主要用于杀虫、灭鼠	可熏蒸粮食、药材、烟草、竹器、皮毛等的害虫，也可用于草原、列车灭鼠。	<p>1 根据仓房密封条件，每吨用 3-10片。施药采用分层、多点均匀布置的方法。上层施药为总药量的 2/3，中层施药为总药量的 1/3 散装粮中层施药可采用探管，包装粮将药片分成 5-10片小包。施药点距离和深度均为 1-1.5 米。密封时间随温度高低而定：20 以上，不少于 3天；16-20 ，不少于 4天；11-15 ，约 5-7天；5-10 ，约 10天；低于 5 ，不宜熏蒸。</p> <p>2 草原灭鼠。查明洞口将药投入洞内后堵死。</p> <p>3 客车灭鼠。车辆入库后，施药量按 1-2 片 /m³ 计算，施药后密闭。</p>	<p>1 本品对人畜有剧毒，应避免吸入体内；接触药物时不得吸烟及吃食品。</p> <p>2 施药时必须佩戴防毒面具及橡胶手套。操作要迅速准确。操作完毕后必须洗净手脸。</p> <p>3 施药时不得集中投药以免发生燃烧（磷化氢着火点 150）；爆炸极限为 26mg/升 25）</p> <p>4 施药时若发现头昏、胸闷、恶心，面色苍白等症状者，应立即停止工作，到空气新鲜的地方休息；中毒严重者应立即送往医院。重毒者应禁食奶类、油类及酒类等食物。</p> <p>5 熏蒸场所不准使用明火，消防方法采用干沙土压盖，严禁用水。</p> <p>6 彻底散气后才能处理残渣。熏蒸后的残渣应集中深埋处理。</p> <p>7 磷化铝储存需避免潮湿，远离火源及其他易燃品，不宜与酸类物质或强氧化剂混放。不要在阳光下暴晒。</p> <p>8 不适用于文物、文史档案、仪器设备及纺织品类的熏蒸。</p>
5	江苏双菱化工有限公司	磷化铝	片剂； 含磷化铝 56%	熏蒸	粮食、货物、空间洞穴熏蒸	<p>1 散装粮：施药时将药片用多孔隙的布或纸分包成 10-20片的小包。以 1.5-2米的间距均匀地放在粮面下 20-30厘米处。粮堆较高要保证布药处与仓底距离不大于 2米。</p> <p>2 包装粮：根据仓库的用药量，垛顶约投药 2/3，垛中投药 1/3，以 5片左右包成小包，均匀地分布在粮垛表层和中间的包隙间。</p> <p>3 施药量：谷物 3-10片 /吨；货物 5-10 片 /吨；空间 1-4片 /立方米，均为密闭熏蒸。</p> <p>4 密闭熏蒸时间：5天以上，熏蒸后至少散气 7天，方可使用。</p> <p>5 质量保证期：在规定的储运条件下，自生产日期起为 2年。</p>	<p>1 磷化铝在运输、储存过程中，严防潮湿、高温、日晒和碰撞。</p> <p>2 本品高毒，施药时须佩戴防毒面具，打开铁听时，动作要轻缓，不得敲、撬听盖。脸部不要正对听口。</p> <p>3 开听时若发现听内气压较高，须待铁听内气体释放，压力与铁听外持平时，再完全打开听盖。施药完毕要立即洗手，施药场所严禁吸烟、进食。</p> <p>4 粮食和已加工的粮油，严禁和药剂直接接触，粮食油料熏蒸后至少散气 7天，方可使用。</p> <p>5 磷化铝或熏蒸后残渣，一旦着火，用干沙或干粉灭火器喷灭，严禁水浇。熏蒸后的残渣应集中深埋处理。</p> <p>6 本品吸潮放出的磷化氢气体剧毒，应避免吸入。施药时如有头昏、胸闷、恶心、呼吸困难等症状，应迅速脱离现场，到空气新鲜处。中毒严重者送医院急救。</p>

序号	单位名称	药剂、药械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
6	山东青岛合利工业气体中心	10%天利杀虫气体制剂	高压气体；10%环氧乙烷，90二氧化碳	主要用于杀菌	集装箱、废旧物品及其它货物；交通工具的货舱、堆放货场的场地、医疗器械、空舱。	50-100 克 /m ³ 密闭时间 24-72小时。	<ol style="list-style-type: none"> 1 不得用于粮食及食品的熏蒸；不适用于住宅和大船人员住所的熏蒸。 2 有毒和致癌作用，发现中毒，立即离开工作地点并送往医院。 3 对沾有本气体者用水冲洗即可。 4 钢瓶宜置于干燥、阴凉处，远离热源。使用时禁止烟火。钢瓶不得跌落、撞击。运输时避免暴晒。 5 本品易燃易爆，注意安全使用。
7	江苏连云港死海溴化物有限公司	溴甲烷	液剂；溴甲烷 99%	熏蒸：主要用于杀虫、灭鼠	1 废旧交通工具、集装箱、废旧物品及其它货物； 2 交通工具的货舱、堆放货物的场地。	<ol style="list-style-type: none"> 1 熏蒸作业中应有张贴告示：危险有毒，正在熏蒸，请勿进入。此外，应派专门人员在警戒线处巡视，防止意外事故的发生。 2 使用量为 30-50克 /m³，密闭熏蒸时间 24小时。 3 因该气体比空气重约 3 倍，需将投药管放在熏蒸室顶部施药。 4 使用剂量因环境及被熏蒸物体而异，一般来说温度低，被熏蒸物体颗粒小，吸附性强，适用剂量要高些；同等剂量，温度越高，熏蒸时间越长则效果越好，但熏蒸时间一般不超过 72小时。 5 熏毕散气时，应戴有效的防毒面具操作。 6 散气完毕并确认安全后，方可进入已熏蒸过的空间。 	<ol style="list-style-type: none"> 1 不适于熏蒸的物品和场所：不能用于含有橡胶垫的高精尖仪器设备及橡胶制品的熏蒸；不适用于皮革和高级皮毛制品的熏蒸；不适用于住宅和大船内人员住所的熏蒸。不适用于高脂肪含量的食品的熏蒸。 2 危险性：高毒、高度挥发；吸入、吞噬或皮肤吸收轻者有害，重者危及生命；该气体的比重大于空气，沿地面扩散；加热会提高容器内的压力，有爆破的危险。 3 泄露处理：戴自给式呼吸器，穿化学防护服；用沙土或其它相应物质混合吸收；人员应在上风向。 4 急救：溅到眼镜中，立即用充足的清水彻底清洗 15分钟以上；泼洒到衣服上，立即脱去被污染的衣服，用水和香皂清洗药液接触到的皮肤至少 15分钟；重者输氧或进行人工呼吸并立即送往医院。 5 储运：严防潮湿、暴晒和猛烈撞击和野蛮装卸；远离热源、火种、氧化剂和活性金属粉末；在大气中遇高热、明火易燃；不能与金属、环氧乙烷共存。；储存于阴凉、干燥、通风的专用仓库中。严禁放于个人住宅和地下室中；储存区域严禁设置值班室，不得在该区域内睡觉和逗留；使用前不能解除安全阀和瓶阀罩，使用后要复位。 6 灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳；切断气源，喷水冷却容器。 7 其它：参加大船、相对封闭的大型空间或作业场所内情况复杂的相对封闭空间的熏蒸作业人员必须穿气密性防护服，佩戴自给式正压呼吸器防毒面罩（全面罩）；在集装箱场地对集装箱熏蒸或在空旷的场地对货物熏蒸时，须佩戴完好、合适、有效的防毒面具并选用适宜的滤毒罐。
8	浙江临海市建新化工有限公司	溴甲烷	液剂；溴甲烷 99%				
9	山东昌邑市化工厂	溴甲烷	液剂；溴甲烷 99%				

序号	单位名称	药剂、药械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
10	江苏常州晔康化学用品有限公司	1%晔康杀蟑胶饵	胶饵； 氟虫胺 1%	杀虫： 蜚蠊	宾馆、饭店、住宅、交通工具等	点状施药于蟑螂出没处及隐蔽处，以量少点多为原则。施药量：德国小蠊轻度危害处 0.2克/m ² ，重度危害处 0.4克/m ² ；美洲大蠊、东方大蠊中轻度危害处 0.5克/m ² ，重度危害处 0.80-1.0克/m ²	<ol style="list-style-type: none"> 1 远离食品和饮水处。 2 胶饵接触水后会降低其持续效果。 3 施药的地方不要喷洒其他杀虫剂。 4 施药后一定要清洗双手。 5 胶饵一定放在儿童不能接触到的地方 6 胶饵贮存在安全、干燥、通风的地方，勿近火源，勿暴露在高温环境下。 7 药物用完后，包装应妥善处理。
11	浙江武义嘉诚实业有限公司	5.8% 嘉诚杀虫水乳剂	水乳剂；主要成分：胺菊酯 2% 高效氯氰菊酯 2.4% 右旋苯氰菊酯 1.4%	杀灭蚊、蝇和蜚蠊。	家庭、宾馆、餐饮、工厂、学校、医院、火车、船舶、仓库。	<p>用前摇匀，建议将药剂兑水 100倍稀释，根据蚊、蝇、蜚蠊的密集度，适当增减稀释倍数。一般来说杀灭蚊蝇有效成分喷洒滞留量为 30 mg/ m²，杀灭蜚蠊有效成分喷洒滞留量为 45 mg/ m²。依据处理表面的性质，要求喷洒到处理表面潮湿为宜。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 蜚蠊防治：全面喷洒蜚蠊隐蔽处及经常出没的地方，如果隐蔽处不易直接喷洒到，则可喷在其周围物体上。 2 蚊蝇防治：全面喷洒害虫喜栖息与取信的地方如：门、窗、床下、沙发下、墙壁上等物体表面。 	<ol style="list-style-type: none"> 1 本剂属有毒药剂，切勿喷洒食品餐具，接触皮肤应立即冲洗。 2 喷洒药剂的地方，在药效时间内禁止用水擦洗。 3 空瓶勿丢入河道、以免影响鱼类。 4 在阴凉处贮藏。
12	浙江衢州特菱杀虫药业有限公司	8%灰得优杀虫乳油	乳油； 3%富右旋反式烯丙菊酯，3%高效氯氰菊酯	杀虫： 蝇、蚊、蜚蠊	宾馆、饭店、居民住宅区、农贸市场、畜禽养殖场、垃圾场等	<p>滞留喷洒：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 蚊：稀释倍数为 100-200倍，使用剂量为 15ml/m² 2 蝇：稀释倍数为 100-200倍，使用剂量为 20ml/m² 3 蟑螂：稀释倍数为 50-100倍，使用剂量为 50ml/m² 	<ol style="list-style-type: none"> 1 禁将药水喷洒在食品、餐具上。 2 喷洒时应穿戴防护用品，避免药水溅入眼中。如发生此种情况，应立即用大量清水冲洗。 3 置儿童不能触及的地方。 4 如不慎误服，应速送医院治疗。 5 接触本品后，应及时用肥皂洗手。 6 常温下避光保存。 7 保质期 2年。

序号	单位名称	药剂、器械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
13	澳大利亚卡灵顿哈文有限公司	航空杀虫剂(旅客登机前)	气雾剂 2%氟菊酯	杀灭蚊、蝇、蜚蠊及其它飞行或爬行昆虫。	客舱	根据检疫要求在客舱内喷雾使用。	置于儿童不能触摸的地方；本品为压力容器，应避光保存，温度不能高于 50℃；用后空罐不能穿刺或火烧；严禁向明火、炽热材料上喷射；避免直接与眼接触；不要喷到食物、配餐台面或食物容器上。
14	澳大利亚卡灵顿哈文有限公司	航空杀虫剂(货舱)	气雾剂 2%氟菊酯 2%右旋苯醚菊酯	杀灭蚊、蝇、蜚蠊及其它飞行或爬行昆虫。	货舱、货物	可由操作人员对货舱进行喷洒或使用飞机配套设备自动喷洒。确保喷洒不受任何货物的阻碍。如自动喷洒，应在最后的港口装完货并关闭装货门后进行。	置于儿童不能触摸的地方；本品为压力容器，应避光保存，温度不能高于 50℃；用后空罐不能穿刺或火烧；严禁向明火、炽热材料上喷射；避免直接与眼接触；不要喷到食物、配餐台面或食物容器上。
15	澳大利亚卡灵顿哈文有限公司	航空杀虫剂(着陆前)	气雾剂 2%右旋苯醚菊酯	杀灭蚊、蝇、蜚蠊及其它飞行或爬行昆虫。	客舱	根据检疫要求在客舱内喷雾使用。	置于儿童不能触摸的地方；本品为压力容器，应避光保存，温度不能高于 50℃；用后空罐不能穿刺或火烧；严禁向明火、炽热材料上喷射；避免直接与眼接触；不要喷到食物、配餐台面或食物容器上。
16	湖南长沙神网生物化工有限公司	0.45%神网牌杀虫喷射剂	水乳喷射剂； 二氯苯醚菊酯 0.3% 益必添 0.15%	杀虫：苍蝇、蚊子、蜚蠊。	室内外	1 使用前摇匀，喷头调节帽向右边旋转可调节雾状、水柱两种喷射状态（雾状喷墙面和地面，水柱状喷天花板等高处） 2 直接对室内墙壁、纱门纱窗、物体表面以及害虫出没地均匀喷洒即可，也可对害虫直接喷洒。	1 药液喷洒后不要擦洗这些地方。 2 使用一次药效可持续一周。 3 严禁对养鱼、养蜂、养蚕场所喷洒。
17	上海皆乐药械厂	2%皆乐牌杀虫气雾剂	气雾剂； 右旋苯醚菊酯 2%	杀虫： 蜚蠊、蚊、蝇。	航空器	将产品拔去塑盖正向持直，摇动数下。对准害虫滋生处或空间，按下触动器进行卫生灭虫处理，航空器专用时具体参照 WHO规定灭虫程序（起飞前“取掉轮档”灭虫法） 标准用药量：密闭空间为 0.35g/m ³	1 避免直接对着仪器和餐具喷洒； 2 不要敲击或扔入火中焚烧； 3 勿让儿童玩耍； 4 对使用的气雾罐编号进行登记； 5 存放于低于 50 的阴凉干燥处，避免阳光直射； 6 保质期 24个月。

序号	单位名称	药剂、器械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
18	山东烟台哥鲁巴阿卡生物工程有限公司	元康牌复合胍消毒液	本产品是以聚环己胍和聚 [2-(2-乙氧基)-乙氧基乙酯] 胍为主要有效成份的消毒液,有效成分含量约为 17.0-19.0g/L.	可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌以及医院感染的常见细菌。	瓜果蔬菜使用前消毒处理等	果蔬消毒:按 1:2与水稀释后,将待消毒的瓜果、蔬菜置消毒液浸泡 20分钟即可。	<ol style="list-style-type: none"> 1 外用消毒剂,不得口服; 2 瓜果、蔬菜消毒后,清水冲洗后食用; 3 对铜铝碳钢材料略有腐蚀性; 4 空气消毒完毕,自然通风; 5 本品应置于常温下、阴凉干燥处保存; 6 有效期 24个月。
19	上海文华消毒药业科技有限公司	文华牌消毒片	本品是以三氯异氰尿酸为主要有效成份的消毒片,有效氯含量 50% (45%-55%),规格有 500mg/片 (450-550mg/片) 和 300 mg/片 (270-330mg/片),	可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、枯草杆菌黑色变种芽孢,并能灭活病毒。	一般环境物体表面、食品加工设备、餐饮具的消毒,水果、蔬菜的消毒,医院、一般性传染病人的用具和物品消毒。	一般环境物体表面有效氯含量 250 mg/L, 擦洗、喷洒、浸泡,作用时间 30分钟; 食品加工设备、餐饮具,有效氯含量 250 mg/L, 擦洗、浸泡,作用时间 10分钟; 水果、蔬菜有效氯含量 100 mg/L, 洗净后浸泡 5分钟; 病毒污染的物体表面、餐饮具有效氯含量 2000mg/L, 浸泡,作用时间 30-60分钟; 医院、一般性传染病人的用具和物品,有效氯含量 1000mg/L, 浸泡,作用时间 30分钟。	<ol style="list-style-type: none"> 1 本品为外用消毒剂,不可内服。置于儿童不易触及处。 2 不得与其他消毒剂或其他药物混用。不宜超量使用。 3 配制消毒液时须将消毒剂加入水中,不可将水加入消毒剂中,以免发生意外。 4 本品对织物有漂白作用,有色织物慎用。对碳钢有中毒腐蚀作用,对铜、铝有轻度腐蚀作用。 5 置于阴凉通风处保存,不可和酸、有机物、易燃物共存,避免阳光直接照射。 6 有效期 24个月。
20	江苏南京万福金安生物技术有限公司	万福金安消毒液	本品是以二氯异氰尿酸钠为主要有效成分的消毒液,有效氯含量为 700mg/L± 50mg/L。	可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、细菌芽孢,并能灭活病毒。	水果蔬菜、餐饮具、冰箱、物体表面、织物以及手、皮肤和粘膜的消毒。	<ol style="list-style-type: none"> 1 水果蔬菜、餐饮具、冰箱和其他物体表面消毒:直接喷雾至表面湿润,消毒 5分钟,之后清水冲洗或擦拭,忌水的电器等可用清洁的抹布喷雾本品后小心擦拭消毒,之后擦干。 2 织物消毒:直接喷雾至织物湿润,消毒 5分钟,之后按常规洗涤。 3 手、皮肤和粘膜消毒:直接喷雾至表面湿润,消毒 5分钟。粘膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。 	<ol style="list-style-type: none"> 1 本品为外用消毒剂,不得口服。 2 本品对织物和真皮用品有漂白作用。 3 本品消毒后有时会在物体表面留下白色结晶,不影响消毒效果,用湿毛巾擦除即可。 4 水果蔬菜、餐饮具和玻璃消毒后应用清水冲洗干净。 5 密封,避光,置于阴凉处保存。 6 有效期为 24个月。

序号	单位名称	药剂、器械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
21	江苏恩杜罗生物技术(苏州工业园区)有限公司	恩杜罗消毒液	液体；有效成份：双十烷基二甲基氯化铵，含量为 14.0~17.0g /L	消毒	一般物体表面消毒。	使用时采用浸泡、擦拭或喷洒法消毒，用冷水或温水稀释： 1 1: 40稀释(含双十烷基二甲基氯化铵 368mg/L)作用 1分钟，如用于致病性酵母菌消毒作用 2分钟。 2 1: 80稀释(含双十烷基二甲基氯化铵 184mg/L)作用 3分钟。	1 外用消毒液，不可口服。置于儿童不易触及处。 2 与食品接触的器皿消毒后用清水洗净。 3 对眼睛有刺激性，避免溅入眼睛，如不慎溅及，立即用水冲洗，必要时就医。 4 密封、避光，置于阴凉处保存。 5 有效期为 12个月。
22	河北廊坊市金硕化工有限公司	金硕 84 消毒液	液体；主要有效成份：次氯酸钠，含量为 4.5% - 6.0%	消毒	医院、宾馆、饭店、家庭等一般物体表面消毒，瓜果蔬菜消毒。	1 物体表面消毒：将本品用水按 1: 100倍稀释，配制有效氯含量为 500 mg/L 的稀释液，用该稀释液擦拭 30作用分钟。 2 瓜果蔬菜消毒：将本品用水按 1: 100倍稀释，配制有效氯含量为 300mg/L的稀释液，用该稀释液浸泡消毒，作用 30分钟后，用清水冲洗。	1 本品为外用消毒剂，不得口服。 2 本品对金属有腐蚀作用，对织物有漂白作用，不得用于金属物品的消毒。 3 本品对皮肤有刺激性，避免接触皮肤，如溅到皮肤上，用清水冲洗。 4 密封、避光，置于阴凉处保存。 5 有效期为 3个月
23	浙江武义嘉诚实业有限公司	绿缘保牌消毒液	液体；主要有效成分：苯扎溴铵，含量为 2.7%~ 3.0% (W/V)。	杀灭肠道致病菌和化脓性球菌。	物体表面消毒	1 物体表面消毒：按 1: 8的比例稀释搅匀，喷洒、消毒 30分钟。 2 电话机、浴缸、地面等日常消毒：按 1: 100的比例稀释搅匀，用抹布或拖把蘸稀释液擦洗，作用 20分钟。	1 本品为外用消毒剂，不得口服。 2 若不慎溅入眼内，立即用清水清洗。 3 本品不能用于蔬菜、水果、食具等物的清洗消毒。 4 本品对金属有腐蚀作用，不得用于金属制品的消毒。 5 本品不宜与肥皂、洗洁精混用。 6 避光避热保存，勿让儿童接触。 7 有效期为 12个月。

序号	单位名称	药剂、器械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
24	江苏无锡优洁科技有限公司	优洁消毒片	片剂；主要成分：1,3-二溴-5,5-二甲基乙内酰脲含量为45% - 55% (W/W)	杀灭肠道致病菌和化脓性球菌和藻类	环境、一般物体表面、织物的消毒及游泳池水的消毒。	一、以 1,3-二溴-5,5-二甲基乙内酰脲含量 450mg/L 的比例稀释： 1 用于环境消毒：喷洒至湿润，作用 10分钟。 2 一般物体表面消毒：喷洒至湿润、浸泡或擦洗 10分钟。 3 织物消毒：浸泡 10分钟。 二、以 1,3-二溴-5,5-二甲基乙内酰脲含量 3mg/L 的比例稀释： 游泳池水消毒：加入池水作用 30分钟。	1 外用消毒剂，不得口服。置于儿童不易触及处。 2 本品避免接触拮抗药物。 3 本品不能与过氧化物同用。 4 本品对碳钢、铜有一定腐蚀性，慎用于该类金属制品的消毒。 5 置于阴凉、干燥处保存。 6 有效期为 12个月。
25	江苏无锡优洁科技有限公司	优洁消毒液	水剂；主要成分：六亚甲基四胺含量为 27%-33%(W/V)、苯扎溴铵含量为 10%-12%(W/V)。	杀灭肠道致病菌和化脓性球菌和致病性酵母菌。	环境、一般物体表面消毒和织物的消毒。	按六亚甲基四胺 1229mg/L,苯扎溴铵 430mg/L的比例配制稀释液： 1 环境表面：喷洒至湿润，消毒 10分钟。 2 物体表面：浸泡、擦洗，消毒 10分钟。 3 织物：浸泡，消毒 10分钟。	1 外用消毒剂，不得口服。置于儿童不易触及处。 2 避免接触拮抗药物。 3 不能与碘或过氧化物同用，不能与肥皂等阴离子洗涤剂同用。 4 本品对不锈钢片、铜片、铝片基本无腐蚀，对碳钢片有轻度腐蚀。 5 置于阴凉、干燥处保存。 6 有效期为 24个月。
26	上海文华消毒药业科技有限公司	文华 206 消毒片	片剂；主要有效成分为二氧化硫，Cl ₂ O ₂ 有效含量为 250mg/片 - 275 mg/片。	杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌和枯草杆菌黑色变种芽胞，并能灭活病毒。	空气，环境物体表面，餐饮具，水果蔬菜，肝炎、结核病病原体污染物的消毒。	将 A B剂混合溶解后使用： 一、配制 Cl ₂ O ₂ 浓度 250 mg/L溶液 空气消毒：按 10-15 ml /m ³ 喷洒消毒 60分钟。 水果蔬菜消毒：浸泡消毒 5分钟。 二、配制 Cl ₂ O ₂ 浓度 500 mg/L溶液 环境物体表面消毒：擦洗、喷洒消毒 30分钟 餐饮具消毒：浸泡消毒 10分钟。 三、配制 Cl ₂ O ₂ 浓度 1000 mg/L溶液 肝炎、结核病病原体污染物的消毒：浸泡、擦洗消毒 30-60分钟。	1 A B剂必须同用，单独使用无效。 2 配制时必须先放水后放消毒剂，绝不可将水加入消毒剂，宜现用现配。 3 对织物有褪色作用，对金属有腐蚀作用，慎用。 4 本品不可口服。 5 阴凉、干燥处存放。不可与酸、有机物、易燃物共同存放，避免阳光直射。 6 有效期为 24个月。

序号	单位名称	药剂、器械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
27	北京双耀商贸有限公司	瑞苋牌消毒液(中文) TriGene (英文)	液体; 苯扎氯铵 1.12 % -1.37%	消毒: 可杀灭肠道致病菌和化脓性球菌	物体表面的消毒	物体表面干净时使用,原液擦拭或浸泡作用 30 分钟以上。	1.外用消毒剂,不得内服。 2.避免接触眼睛,如触及眼睛,立即用水冲洗。如有刺痛感,请去医院检查。 3.溅到皮肤或衣物上,立即用水冲洗。 4.用完随时盖好盖子。 5.如果与化学制剂发生反应,务必征求大夫的意见。 6.对金属有腐蚀作用。 7.置于阴凉、干燥处保存。 8.有效期 24个月。
28	浙江杭州先安生物技术有限公司	泰胜消毒片	片剂; 三氯异氰尿酸 有效氯含量 48-54%	消毒:可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌和枯草杆菌黑色变种,并能灭活肝炎病毒	衣被、台布、毛巾、桌面、操作台面、卫生洁具和废旧物品的消毒	1 衣被、台布和毛巾消毒,有效氯含量 500-1000mg/L,消毒作用 30-60分钟。 2 桌面和操作台面消毒,有效氯含量 1000mg/L,消毒作用 30-60分钟。 3 卫生洁具消毒,有效氯含量 1000mg/L,消毒作用 10分钟。 4 废旧物品消毒,有效氯含量 2000mg/L,消毒作用 30-60分钟。	1 本品为外用消毒,请勿口服。 2 本品对金属有腐蚀性,慎用。 3 避光、密闭,室温保存。 4 有效期 12个月
29	浙江杭州先安生物技术有限公司	泰胜消毒剂	液剂; 季胺盐: 5%	对细菌繁殖体(不包括结核杆菌、白色念珠菌)有消毒作用。	1 物体表面、环境的消毒、卫生洁具的消毒、公共场所的消毒、手和其他部位的皮肤消毒。 2 民用航空器客舱、货舱及驾驶舱等设施的消毒。	1 物体表面及环境消毒:原液按 1:50至 1:100稀释,喷洒或擦拭消毒,作用 20分钟。 2 洁具消毒:原液按 1:50至 1:100稀释,喷洒或擦拭消毒,作用 20分钟。 3 公共场所消毒:原液按 1:50至 1:100稀释,喷洒或擦拭消毒,作用 20分钟。 4 手部消毒:原液按 1:50至 1:100稀释,浸泡或擦拭消毒,作用 1分钟。 5 将本品按 1: 100倍稀释后使用:客舱、货舱喷洒、擦拭,驾驶舱喷洒。	1 本品为环境消毒剂,不可内服; 2 勿将本品与其他消毒剂、阴离子类洗涤剂混用,以免降低使用效果。 3 请勿在飞机外部使用(严禁用于起落架、刹车片等高强度钢结构件)。

序号	单位名称	药剂、药械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
30	北京绿先锋环保科技有限公司	二氧化氯	粉剂； 二氧化氯 13-14.3%	消毒：可杀灭肠道致病菌和化脓性球菌。	管道、工器具、容器、生产线等生产设施的表面消毒；蔬菜、水果的消毒；于公共环境消毒；医院污染物体表面的消毒。	<p>1 管道、工器具、容器、生产线等生产设施的表面消毒：浸泡、擦拭（三遍），管道 CIP 系统应循环消毒 20分钟。使用浓度 50mg/L,作用 15分钟。</p> <p>2 水果、蔬菜消毒：浸泡消毒后用净水冲洗。使用浓度 50mg/L,作用 6-10分钟。</p> <p>3 公共场所的消毒：喷洒（200ml/m²）水泥地面加倍。使用浓度 60mg/L,作用 120分钟。</p> <p>4 医院污染物体表面的消毒：浸泡消毒后用净水冲洗。使用浓度 50mg/L,作用 40分钟。</p>	<p>1 本品为外用消毒剂，不得口服。</p> <p>2 应现配现用，并在通风良好地方活化，避免大量吸入逸出气体。</p> <p>3 消毒物品中有机物过多会影响消毒效果，应冲洗干净后再消毒。</p> <p>4 配药时须先加水，然后再往水中加消毒剂，严禁水往消毒剂中加。</p> <p>5 对易腐蚀的物体要慎用</p> <p>6 本品应防潮、避光、避酸，常温保存。不得与有机物、易燃物及还原剂同贮同运，贮藏地保持通风。</p> <p>7 不得用于航空器的消毒。</p> <p>8 有效期 12个月。</p>
31	上海优莱洁化工科技有限公司	优洁消毒剂	液体； 季胺盐 7-9% 洛托品 28-32%	消毒： 可杀灭肠道致病菌化脓性球菌和致病性酵母菌。	医院、制药工业、食品工业、宾馆、学校、候车室的器具与环境及公共交通工具的消毒。	<p>1 物体表面的消毒：使用浓度为 1000倍稀释液，作用 20-30分钟。消毒方法：喷洒至湿润。</p> <p>2 卫生、洁具的消毒：使用浓度为 1000 倍稀释液，作用 20-30分钟。消毒方法：浸泡、擦洗、再用水洗净。</p> <p>3 食品加工设备的消毒：使用浓度为 1000 倍稀释液，作用 20-30分钟。消毒方法：浸泡、擦洗、再用水洗净。</p>	<p>1 本品为外用消毒剂，不得口服。</p> <p>2 本品对眼、呼吸系统有刺激性，可能会引起过敏。如与眼睛接触，立即用水冲洗并就医。</p> <p>3 操作时戴手套和穿劳动服。</p> <p>4 置于阴凉干燥处保存，保存温度范围为 4- 40 。</p> <p>5 本品对不锈钢无腐蚀，对碳钢有轻度腐蚀，对铝和铜无腐蚀。</p> <p>6 不得用于航空器的消毒。</p> <p>7 有效期 12个月。</p>

序号	单位名称	药剂、器械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
32	上海技源科技有限公司	奇露牌二氧化氯消毒粉	粉剂； 二氧化氯 2850mg/L- 3150mg/L	消毒： 可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和枯草杆菌黑色变种芽孢	环境物体表面、餐饮具、食品加工设备、瓜果蔬菜等的消毒	<p>配制方法：将两袋粉剂倒入适量的水中，就能产生所需的特定浓度的二氧化氯水溶液。</p> <p>1.剪开二氧化氯粉剂包装上的封口，将两包内的粉末倒进盛有 1000ml 水的容器中（注意应全部倒尽），稍加搅拌后立即在容器上盖上盖子，使其密封。</p> <p>2.盖上盖子后，容器中的粉末逐渐溶解，溶液的颜色也由无色渐渐变为黄绿色，此溶液即为二氧化氯水溶液，大约 20分钟后，水中的粉末完全分解，反应生成黄绿色的二氧化氯水溶液。</p> <p>3.根据实际使用的浓度可将部分或全部配制好的二氧化氯溶液用水稀释至使用浓度。</p> <p>使用方法：将稀释好的二氧化氯溶液通过各种方法（如：浸泡、擦洗等）对各种消毒对象进行消毒，具体使用如下：</p> <p>1 环境物体表面消毒：500-1000mg/L 时间 30-60分钟，对需处理环境物体表面用消毒液喷雾或洗刷后，用清水冲洗干净备用。</p> <p>2 餐具消毒：250mg/L, 时间 20-30分钟，将洗净后的餐饮具放入消毒液中浸泡，按时取出并用清水冲洗干净备用。</p> <p>3 食品加工设备消毒：250mg/L, 时间 20-30分钟，对洗净后的食品加工设备冲入消毒液浸泡，按时排放，并用净水冲洗干净备用。</p> <p>4 瓜果蔬菜清洗消毒：250mg/L, 时间 20分钟，将瓜果蔬菜浸入消毒液中浸泡，用净水冲洗干净，即可食用。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 本品为外用消毒剂，不得口服。 2 对金属有腐蚀性，慎用。 3 避光、阴凉、干燥处保存。 4 置于儿童不能触及处。 5 有效期 24个月。

序号	单位名称	药剂、药械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
33	辽宁大连三利消毒有限公司	强力粘鼠板	粘合剂	除鼠	口岸公共场所、交通工具、仓储场地等。	请将强力粘鼠板打开，置于老鼠经常出没的通道或房间角落处。	<ol style="list-style-type: none"> 1 由于强力粘鼠板能弄脏地面，请在粘鼠板下垫一张报纸。 2 请勿将强力粘鼠板置于潮湿、灰尘多的地方。在使用之前先打扫干净地面，再放强力粘鼠板。 3 请勿让儿童和宠物（鸟、猫、狗）碰到粘鼠板。当手、器具、地板及其他物品粘着胶板时，请使用植物油，现把胶板取下，然后用软性洗涤剂和水把手或其他物品洗净。
34	上海巴固工贸有限公司	自给式空气呼吸器防毒面罩	型号： C-900PLUS	在空气受到污染或氧气缺乏的情况下使用，保护呼吸系统不受损害	有毒有害气体超标，空气大面积污染的环境下使用。	本设备的使用涉及的因素较多，包括使用时间、减压器、报警哨、压力表、安全阀、背架系统等。所以，在使用前，必须认真阅读说明书或接受必要的培训。	<ol style="list-style-type: none"> 1 不要自行拆卸减压器和供气阀。 2 只有专业人员才可检测、调整或修理减压器。

序号	单位名称	药剂、药械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
35	山西新华化工厂	防毒面具	型号：MF12型 主要参数：1 20 C, 空气流量 30升 /分时，呼气阻力不大于 98帕。 2 20 C, 空气流量 30 升 / 分时，吸气阻力不大于 29 帕， 3 静气密：每分钟压差下降不超过 176帕（试验条件负压：1176帕）； 4、气密性：压力在 4900-5194 帕时，每分钟压差下降不超过 176帕； 5 罩体与罐头结合强度，不小于 147牛顿。	熏蒸、杀虫、消毒操作时的防护	口岸熏蒸消毒、杀虫、灭鼠中使用。	面具选配：应根据使用者头部的大小来选择相应的型号。在使用时，应使罩体边缘与面部紧贴，眼窗中心位置应选在眼睛正前下方 1m左右。 使用前应检查部件和结合部的气密性，如发现漏气应查明原因。气密性简易检验方法是先由使用者戴好面具，然后用手堵住进气口，用力吸气，感到不透气时，表明气密性好。若有漏气现象，应予以更换。 戴面具的动作是，紧闭双眼，停止一下呼吸，迅速从面具袋中取出面具，用左右手分别抓着面罩两侧的中、下头带，将面罩下巴部位套住下巴，两手同时向后上方用力撑开头带，由下而上地带好面具。头带及头发不能压在面罩内。面罩戴好后先吸一口气，而后睁开眼睛，调节扣环松紧适宜为妥，即可使用（建议初次使用者，扣环略紧些为妥）。脱面具的动作是用拇指自下头带处伸入面罩，然后滑至下巴处由下而上地脱下面具。	在使用前必须弄清作业环境中的毒物性质、浓度和空气中的氧含量，在未弄清作业环境条件以前，禁止使用。当毒气浓度大于面罩规定使用浓度范围或空气中氧气含量低于 18%时，不能使用自吸过滤式防毒面具。按防护对象选配 MP滤毒罐。用后擦净面罩内外的汗水和脏物，特别要保持镜片和呼气活门处清洁。如呼气活门有脏物，可拧开通话器盖。取出呼气活门通话膜组件进行清理，然后按原样装好，拧紧盖子。 面罩应放在阴凉干燥处，罩内应放入支撑，不要接触汽油等有机溶剂或随意堆放。
36	山西新华化工厂	防毒面具	型号：MF1A型 主要参数： 透过滤 <0.0001%；漏气系数 <0.0001%；吸气阻力 <20 dapa；总视野 75%；双目视野 35；总重量 1400g	熏蒸、杀虫、消毒操作时的防护。	口岸熏蒸消毒、杀虫、灭鼠中使用。		

序号	单位名称	药剂、药械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
37	山西新华化工厂	滤毒罐	<p>型号：MP型 主要参数 编号：1L；标色：绿白道； 防毒类型：综合防毒；防护对象：氢氰酸、氯化氰、砷化氢、光气、氯化苦、苯、溴甲烷、路易氏气、毒烟、毒雾，有滤烟功能。</p> <p>编号：1；标色：绿色；防毒类型：综合防毒；防护对象：氢氰酸、氯化氰、砷化氢、光气、氯化苦、苯、溴甲烷、路易氏气，无滤烟功能。</p>	熏蒸、杀虫、消毒操作时的滤毒。	口岸熏蒸消毒、杀虫、灭鼠中使用。	根据使用说明书规定的操作和程序使用。	当空气中氧气含量低于 18%，含氟或有毒物质处于高浓度状态（按溶剂计算浓度超过 5000ppm）下则滤毒罐失效；滤毒罐易于吸潮失效，不到使用时，不得打开罐盖和底塞；使用时注意拧紧螺纹，防止漏气。使用过程中感到有毒气臭味或刺激应立即停止使用，离开毒区，更换新罐；滤毒罐应储存在干燥、清洁、通风和避热的库内；不要使用过期或临近过效期的产品。滤毒罐在较长时间不用时应该扣上底塞，拧上罐盖。不同的滤毒罐具有不同的防护对象，在选择时要特别注意。
38	上海翰轩科技有限公司	哈逊储压器	<p>型号：713301型、713401型、713402型 主要参数：最大抵受力 12巴；液体内循环 24000次；压力：（65-0帕）× 2 配件测试（浸洗）超过 72小时；材料：桶身 304B，唧桶 精铜；工作容积：6L、8L、10L。</p>	喷雾	口岸地区宾馆、饭店、办公室、医院、候车（船、机）室、外环境、交通工具、运输设备、废旧物品的喷雾消毒和杀虫	将唧筒把手上下抽按，直至器内充满足够气压为止。少许喷射便知罐内压力大小。压力越大喷射越远。握紧开关手柄，便可喷射，放松手柄，喷射便停止。经常摇动液罐，保证药剂溶解与充分混合。	<p>请遵守使用及保养守则，否则部件受腐或强度减弱，因而引致身体受伤。</p> <p>此喷雾器不可盛载或使用氢氧化物（碱性）或腐蚀性（酸性）物品或易燃物品。每次使用前应检查喷雾器，确保喉管牢固地连接于液罐。</p> <p>如发现液罐损坏、生锈、腐蚀或喉管松脱、损坏，不可进行加压步骤。</p> <p>每次使用完毕，请立即根据“使用及维修手册”批示进行清洁，弄干液罐及喉管。加压步骤只可用手操作，不可用机械装置，如空气压缩机，因压缩机产生过高压力，会使喷雾器爆裂易生危险。</p> <p>每次取出部件前或在维修前，应先释放出压力，方可进行。请阅读“降压方法”。</p> <p>药液不准超过容量的四分之三。</p>

序号	单位名称	药剂、药械名称	剂型、有效成份和含量	用途	使用范围	使用方法	注意事项
39	北京市天跃科技开发公司	水质分析系统	C200 可检测 36种水中离子浓度，如氨氮、余氯、总氯等。	水质检测	饮用水、自来水厂水。	根据使用说明书规定的操作和程序使用。	
40	北京市天跃科技开发公司	公共场所检测系统	TY- : 1 CO分析仪 4140、0~ 199.9 ppm 2 CO分析仪 TY-9800A 0~ 5000 ppm 3 噪音计：TY-9600A 40~ 130dB 4 温湿度计：TY-9700 – 20~ 60 、 10~ 95% 5 风速测定仪：TY-990Q 0~ 5m/s	公卫检测	口岸公共场所监测。	根据使用说明书规定的操作和程序使用。	
41	广州进出口商品检验技术研究所	移动式微电脑施药器	型号：SYQ-05 I型 等级重量：45公斤 外型尺寸：950 mm *450 mm *1050mm	口岸熏蒸卫生除害处理施药	压力瓶装液化药品（如溴甲烷、硫酰氟、环氧乙烷等）的定量控制施药。本产品适用药瓶重量不超过 85 公斤，药瓶高度不超过 800毫米的瓶装液化药品。	根据使用说明书规定的操作和程序使用。	如发现称重不准确的现象应在厂家的指导下校准。

附件 2:

取消在口岸卫生处理工作中使用的药品器械名单

序号	单位名称	药剂名称	理 由
1	湖南神网生物化工有限公司	5%神网牌杀虫水乳剂	按照企业标准规定的方法进行检测,色谱图显示有效成份与厂家标识成份不一致,无法判断实际成份及计算含量
2	江苏省连云港市海棠化工厂	50%磷化铝片剂	厂家不配合抽检,未提供样品
3	北京京卫健技术服务有限公司	施杰 2杀蟑胶饵	厂商因长期未销售,自愿放弃销售资格
4		10%顺式氯氰菊酯悬浮剂	
5	北京希尔德经贸有限公司	家盾杀虫剂	厂商因长期未销售,自愿放弃销售资格
6	北京陆桥商检新技术公司	检科牌消毒粉	该产品已停产,无法抽检
7	广西玉林祥和源化工药业有限公司	灭蟑螂(甲由)蚂蚁药	农药登记证发生变更,需重新申请使用资格